

TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr. **458-1065**

Artikel/Modell **SARO Tellerwärmeschrank
Modell SYLT 120**

GTIN **4017337048731**



- Material: Edelstahl
- Kapazität für 120 Teller mit einem Durchmesser von bis zu 30 cm
- Ein-/Ausschalten mit Licht „On“
- Netzkabel mit Schuko-Stecker
- Gewicht: 46,5 kg
- Maße: B 800 x T 460 x H 870 mm
- Temperaturbereich: +5/+90 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 1,5 kW
- KEIN Vor-Ort Service

Ursprung Portugal

Zolltarifnummer 85167970

Händler Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Klevé HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry
ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

Bestell-Nr. **458-1065**

Artikel/Modell **SARO Tellerwärmeschrank
Modell SYLT 120**

GTIN **4017337048731**



Sicherheits- und Warnhinweise

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten und hitzebeständigen Fläche aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf der Geräteeigenschaften-Plakette übereinstimmt.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder unbeaufsichtigt in der Nähe sein.
- Während des Betriebs können die Oberflächen des Geräts sehr heiß werden – es besteht Verbrennungsgefahr.
- Das Gerät darf nicht mit brennbaren Materialien in Berührung kommen oder in deren Nähe betrieben werden. Der Aufstellungsort sollte mit hitzebeständigem Material ausgekleidet sein, falls erforderlich.
- Gerät niemals mit Wasserstrahl reinigen oder in Flüssigkeiten tauchen, da Kurzschluss- und Stromschlaggefahr besteht.
- Vor der Reinigung, Wartung oder längerer Nichtbenutzung das Gerät ausschalten, vom Stromnetz trennen und vollständig abkühlen lassen.
- Lüftungsöffnungen dürfen nicht blockiert oder abgedeckt werden, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht mit beschädigtem Kabel oder Stecker. Bei Beschädigungen den Betrieb sofort einstellen und qualifiziertes Fachpersonal kontaktieren.
- Reparaturen dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal mit Originalersatzteilen durchgeführt werden.
- Das Gerät darf nicht mit Zeitschaltuhren oder externen Steuerungssystemen betrieben werden, die es automatisch einschalten.
- Vor dem Ein- oder Ausstecken des Netzsteckers sicherstellen, dass der Hauptschalter und der Temperaturregler auf „Aus“ stehen.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht mit heißen Teilen des Geräts in Kontakt kommt oder über scharfe Kanten verläuft.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, das Erhitzen und Warmhalten von leeren Tellern, verwendet werden.
- Bei Kontakt des Geräts mit Wasser muss es sofort vom Stromnetz getrennt und gründlich getrocknet werden, bevor es wieder verwendet wird.
- Verpackungsmaterialien sicher entsorgen und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, da diese eine Erstickungsgefahr darstellen können.

Ursprung Portugal
Zolltarifnummer 85167970
Händler Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827