

TECHNICAL DATA SHEET

Order No. **288-1005**

Item/Model **SARO Magnetron met Grillfunctie
model WD 900 U**

GTIN **4017337071685**



- **Materiaal: (Behuizing): Verzinkt staal, zilver (Binnenkant): Roestvrij staal, (Draaiplateau): Glas**
- **Met grillfunctie, 1 kW**
- **5 instelbare magnetronvermogensniveaus, tot 1,4 kW**
- **Ontdooifunctie**
- **Met draaiplateau**
- **Timer: 0 - 30 minuten**
- **Aansluiting: 230 V - 50 Hz - 1,4 kW**
- **Binnenafmetingen: B 340 x D 363 x H 197 mm**
- **Buitenafmetingen: B 483 x D 434 x H 281 mm**
- **Inhoud (bruto/netto): 25 / 23 liter**
- **Gewicht (netto/bruto): 15 / 16 kg**

Origin China

customs tariff no. 85165000

Importer Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827

WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

Order No. **288-1005**

Item/Model **SARO Magnetron met Grillfunctie
model WD 900 U**

GTIN **4017337071685**



Veiligheids- en waarschuwingsinstructies

- Gebruik het apparaat uitsluitend op een stabiel, vlak en hittebestendig oppervlak.
- Controleer of de netspanning overeenkomt met de specificaties op het typeplaatje.
- Houd kinderen en onbevoegden uit de buurt van het apparaat tijdens gebruik.
- Bedien of verplaats het apparaat niet met natte handen.
- **Blokkeer de ventilatieopeningen nooit en verwijder de voeten niet tijdens het gebruik – dit kan oververhitting veroorzaken.**
- Houd altijd een minimale afstand van 10 cm van de achterwand, 5 cm van de zijkanten en 15 cm boven het apparaat aan.
- Gebruik de magnetron niet zonder voedsel om schade te voorkomen.
- Roer vloeistoffen en dranken voor en tijdens het verwarmen om oververhitting en brandwonden te voorkomen.
- Geëmailleerde containers, zoals kant-en-klare maaltijden, moeten voor gebruik worden geopend of doorboord om te zorgen dat stoom kan ontsnappen.
- Gebruik geen metalen voorwerpen zoals kommen met gouden of zilveren randen of aluminiumfolie in de magnetron – **dit kan vonken en schade veroorzaken.**
- Bij rookontwikkeling de deur van de magnetron gesloten houden, het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken.
- Bij zichtbare schade of storingen het gebruik onmiddellijk stoppen.
- Schakel het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact en laat het volledig afkoelen voordat u het schoonmaakt of onderhoud uitvoert.
- Reinig het apparaat alleen met een zachte, vochtige doek en mild schoonmaakmiddel; gebruik geen chemische of agressieve stoffen.
- Reparaties en onderhoud mogen alleen door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.
- Mensen met pacemakers moeten vooraf een arts raadplegen om te zorgen dat het apparaat geen storingen veroorzaakt.
- **Wees voorzichtig bij het gebruik van de grillfunctie, aangezien de oppervlakken zeer heet kunnen worden – brandwondengevaar.**
- **Verwijder altijd de deksels en sluitingen van containers om drukopbouw en het exploderen van de containers te voorkomen.**

Origin China

customs tariff no. 85165000

Importer Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827